

MATRIX[®] PRO GS

MATRIX PRO GS 3.0x SZOFTVER LETÖLTÉS FRISSÍTÉS

VIGYÁZAT! Ez a frissítés csak legalább 2.50-es verziójú szoftveren futó Matrix Pro GS konzolokra vonatkozik.

VIGYÁZAT! Mielőtt 2.50 verziójú konzolját 3.0x verziójúra frissíti, mentse a munkáit USB-memóriára. Ha tovább szeretne dolgozni ezekkel a munkákkal, importálja be a munkákat a Fieldware Link alkalmazásba, majd Matrix Pro GS fájlokként exportálja őket.

Szoftverfrissítés telepítés

A TeeJet Technologies folyamatosan fejleszti szoftvereit, a műszer frissítéseit a honlapján teszi elérhetővé www.teejet.com. Mielőtt elkezdené a frissítést győződjön meg, hogy egy USB tárolóeszközre lementette a szoftverfrissítés mappát.

AJÁNLÁS: Parkolja le a járművet a frissítés idejére. Ez hozzájárul ahhoz, hogy a frissítési folyamat ne szakadjon meg, az USB tárolóeszköz rázkódásával, ami elkerülhetetlen, ha a jármű mozgásban van.

MEGJEGYZÉS: Az állomány tömörített zip formátumban van, ezért mielőtt az USB tárolóeszközre töltené, csomagolja/tömörítse ki.

A Matrix Pro 570GS és 840GS műszerek frissítése a következőképpen történik:

- 1. Töltse le a zip állományt közvetlenül a számítógépe munkaasztalára vagy a Letöltések mappába (részletekért lásd a "Hogyan töltsünk le ZIP állományokat.pdf" útmutatót).
- 2. Kattintson duplán a lementett zip állományra, és válassza az A vagy a B opciót:
 - A) A "tjupdate" mappa másolása és beillesztése egy üres USB tárolóeszköz gyökér könyvtárába.
 - B) Az "Összes állomány kibontása" funkcióval csomagolja ki/tömörítse ki a letöltött állományt egy üres USB tárolóeszköz gyökér könyvtárába (részletekért lásd a "Hogyan töltsünk le ZIP állományokat.pdf" útmutatót).

A letöltés és kicsomagolás után a "tjupdate" mappa láthatóvá válik az USB tárolóeszközön

AJÁNLÁS: A művelethez üres USB tárolóeszközt használjon. Győződjön meg, hogy nincs más automatikusan elinduló állomány a tárolóeszközön.

- 3. Előírásszerűen távolítsa el az USB tárolóeszközt a számítógéptől, az eszközsor "Hardver biztonságos eltávolítása" ikonja vagy a Sajátgép ablakból a "Lemez kidobása" funkció, vagy a "Lemezkidobás" opció (MAC számítógépeken) segítségével.
- 4. Kapcsolja ki a műszert, majd emelje fel a gumifedelet és csatlakoztassa az USB tárolóeszközt a Matrix műszerhez.
- 5. A műszer bekapcsolásához nyomja meg az indítógombot.

FIGYELEM! A frissítési folyamat alatt ne távolítsa el az USB tárolóeszközt és ne kapcsolja ki a műszert.

A frissítés automatikusan elkezdődik. Egy sor képernyő ismétlődik ciklikusan, a LED fénycsíkok villognak, és a műszer újraindul (fekete képernyő és minden LED villog) az érintőképernyő kalibrálása nézet megjelenése előtt. Pontosan kalibrálja a képernyőt, ellenkező esetben megtörténhet, hogy az érintőképernyő nem működik megfelelően.

- MEGJEGYZÉS: A homokóra nézet betöltése némi időt vesz igénybe. Ha a középső kék LED világít, az azt jelzi, hogy a műszer rendben van.
- 6. A kalibrálás befejezése után, és ha a műszer az USB tárolóeszköz eltávolítását szemléltető animációt jelenít meg, távolítsa el az USB tárolóeszközt.

- 7. Nyomja meg a ZÖLD PIPA ikont 🤡 a szoftververzió módosításának elfogadására. A PIROS PIPA ikon 区 megnyomásával érvénytelenítheti a frissítési folyamatot és megtarthatja az előző szoftververziót.
- 8. A frissítés több forgó szórófej megjelenésével folytatódik.
- 9. A TeeJet Technologies bejelentkező képernyője jelzi a frissítés befejezését.

A frissítés telepítését a Rólunk képernyőn kijelzett verziószám megtekintésével ellenőrizheti.

MEGJEGYZÉSEK:

- A szoftverfrissítő állomány több Matrix műszerhez is használható.
- A Matrix konzol egyetlen korábbi programozott beállítást sem őriz meg. Mielőtt az USB tárolóeszközt Matrix adattárolásra használná, távolítsa el róla a frissítési mappát.

FIGYELEM! Ne használjon U3 szabványú USB tárolóeszközt (más néven "U3 okos tárolóegységek"), mivel az U3 technológia letöltési vagy feladattárolási problémákat okozhat.

MATRIX PRO 570GS USB csatlakozó qumifedéllel 27.65 13.4 6 80 USB csatlakozó gumifedéllel

MATRIX PRO 840GS

Ha kérdése van vagy segítségre van szüksége lépjen kapcsolatba a TeeJet Technologies vállalattal.

A TEEJET TECHNOLOGIES NEM FELELŐS EGY FRISSÍTÉS NEM MEGFELELŐ LETÖLTÉSE ÉS TELEPÍTÉSE OKOZTA KÁROKÉRT

TeeJet Technologies • Mølhavevej 2 • 9440 Aabybro, Denmark • Tel: +45 96962500 • Fax: +45 96962501 • www.teejet.com